

## Vásárlói tájékoztató - padlóborítás

### Tanácsok PVC padlóborítás lerakásához

Az alábbi ismertető segítséget nyújt a szakembereknek a padlóborítás lerakásához, de a leragasztást saját magunk által is elvégezhetjük, ha az alábbi tanácsokat betartjuk.

### A meglévő padlóburkolat megfelelő előkészítése

- A padlót minden esetben tükörsima felületűnek és teljesen por- és zsírmentesnek kell lennie, különben az öntapadós felület nem fog ráragadni.
- A padlóborítás lerakható fa, műanyag, kő és beton alapra is.
- A padló egyenetlenségei elfedésére (sérülések, repedések, fugahézagok) mindenképpen padlókiegyenlítőt használjunk (pl. Padlopon)!
- Amennyiben padlókiegyenlítő anyaggal végeztük az alapozást, vegyük figyelembe annak száradási idejét!
- Csak teljesen száraz padlóra ragasszunk padlóborítást!

### A burkolat SZÁRAZ lerakása

- A padlóburkolat hátsó oldala a védőfólia eltávolítása után öntapadós felülettel rendelkezik, így további ragasztóanyag használata nem szükséges.
- A padlóborítás hátoldaláról távolítsa el a védőfóliát, majd a leragasztást a padlóborítás végétől kezdve folyamatosan helyezze a padló felületére, szükség esetén egy tompa simító eszköz vagy egy puha rongy segítségével.
- Amennyiben nem egyenes a lerakás, vagy levegőbuborékok keletkeztek alatta, a borítást vissza lehet szedni, és újra leragasztani.
- A levegőbuborékok eltávolításához NE HASZNÁLJON tűt vagy hegyes szerszámot, ez a padlóborítás sérüléséhez vezethet!

### A burkolat NEDVES lerakása

- A padlóburkolat hátsó oldala a védőfólia eltávolítása után öntapadós felülettel rendelkezik, így további ragasztóanyag használata nem szükséges.
- A padlóborítás felragasztásakor javasoljuk, hogy mind a padlót, mind a padlóburkolat öntapadós felületét egy szórófejes flakon segítségével spriccelje be szappanos vízzel, ezáltal az öntapadós felület nem fog azonnal a padlóhoz ragadni, ezzel megkönnyítve az illesztések egymáshoz csúsztatását, illetve a sarkokhoz, falhoz történő pontos illesztést.
- A végleges helyén lévő padlóborítás alól a vizet egy ablaklehúzó segítségével távolítsa el!
- Várja meg, míg a víz teljesen elpárolog/fölszárad a széleknél (kb. 24 óra), addig nehéz tárgyakat (pl. bútor) ne tologasson a padlóborítás felületén. A száradás felgyorsítása érdekében töröljük át száraz, puha ruhával a padlóborítás széleit és illesztéseit.

### A leragasztás után

- A padlóborítás egy csúszásmentes kopóréteggel rendelkezik, ezért semmilyen további anyaggal (pl. padlólak) ne kenjük át!

	<h2>3D térhatású öntapadós padlóburkolatok</h2>
Weboldal: <a href="http://www.geroga.hu">www.geroga.hu</a>	
E-mail: <a href="mailto:info@geroga.hu">info@geroga.hu</a>	
Telefon: +36 30 849 3777	
	
<b>Méret</b>	egyedi méretben rendelhető, nincs előre gyártott, kész méret
<b>Mértékegység</b>	négyzetméter
<b>Anyaga</b>	PVC
<b>Vastagság</b>	0,8 mm
<b>Felületi réteg</b>	csúszásmentes kopófelület
<b>Második réteg</b>	nyomtatott kép
<b>Harmadik réteg</b>	alap PVC réteg
<b>Negyedik réteg</b>	öntapadós felület
<b>Ötödik réteg</b>	védőfólia
<b>Súly</b>	1 kg / négyzetméter
<b>Tulajdonságok</b>	víz- és penészálló, kopásálló, csúszásmentes, könnyen tisztítható
<b>Jellemzők</b>	
<b>Felhasználási terület</b>	nappali, gyerekszoba, konyha, fürdőszoba, iroda, üzlethelyiség, hotel/panzió
<b>Élettartam</b>	használatától függően 5-10 év
<b>Rendelhető méretek</b>	egyedi méretben készül, a megrendelő által adott méretek alapján
<b>Szállítási idő</b>	a megrendelés véglegesítésétől számítva kb. 10-35 nap