

## **Vásárlói tájékoztató selyem tapéta felrakásához**

### **Tanácsok tapétázáshoz**

Az alábbi ismertető segítséget nyújt a tapétázás műveleteinek megismerésében, mely nemcsak a munkát maguk végzőknek lehet hasznos, hanem a tapétázó mester munkáját figyelemmel kísérőknek is.

**A selyem tapéta felrakása házilag nem javasolt, lehetőleg kérjen meg egy szakembert a munka elvégzésére!**

### **A meglévő falburkolat eltávolítása**

- Mindenképpen szükséges a falfelületen lévő régi anyagok, festéket lekaparása, illetve a régi tapéta eltávolítása!
- A régi, papír alapú tapéta vízzel, vagy tapéta leoldó folyadékkal többször átkenve felpuhul, ami aztán egy spaklival könnyedén lekaparható.
- Ha a tapéta lekaparása után nagyobb (3-4 mm) mélyedések, vakolati sérülések maradnak, akkor ezeket réskitöltő anyaggal ki kell javítani.
- A letisztított, kijavított falat át kell kenni mélyalapozóval.

### **Glettelés**

- Mindenképpen szükséges az egyenletes, sima falfelület biztosítása, a kisebb hibák, repedések kijavítása.
- Gletteléshez nem felázó, mész alapú (nem gipszalapú) glettanyagot kell használni.
- A glett megszáradása után a falat át kell csiszolni, majd a tökéletes falfelület érdekében esetleg még egyszer át kell glettelni, majd ismét át kell csiszolni.
- A fal szívóképeségének csökkentése érdekében a glettelés befejezése után a falat át kell kenni híg tapétaragasztóval.

### **Makulatúrázás**

- A tapéta és a fal közötti megfelelő ragasztókötezt nagyban elősegíti, ha a falat a tapétázás előtt egy jó szívóképeségű, ún. makulatúra papírral van bevonva.
- Selyem tapéta esetében minden esetben el kell végezni ezt a műveletet!
- Lehet a teljes falat makulatúrázni (mindenképpen ez javasolt!), vagy csak a majdani tapétaillesztések helyére kb. 20 cm széles csíkot ragasztani.
- A makulatúra papír felragasztásához ugyanolyan extra erős ragasztót kell használni, mint a tapétához!
- A keletkezett szintkülönbséget, azaz a fal és a makulatúra papír szélei közötti átlapolásokat el kell glettelni.
- Korszerű, de még nem elterjedt lehetőség a Vlies makulatúra alkalmazása. Egyszerű, gyors felrakásával kiváló, rugalmas, kritikus helyeken (pl. gipszkarton a tetőtérben) sem repedő alapot tudunk biztosítani a tapétázáshoz.

## A ragasztókról

- Minden esetben jó minőségű, extra erős, por alakú tapétaragasztót kell használni (pl. Metylan Spezial). Kerülni kell a CMC tapétaragasztó használatát.
- A por alakú ragasztót hideg vízben, a víz intenzív kavarása közben kell feloldani, majd várni kell, amíg besűrűsödik (kb. 15-20 perc). Célszerű az előírtnál kevesebb vizet használni, mert a túl sűrű ragasztót vízzel lehet hígítani, de a túl hígat a csomósodás miatt már nem lehet sűríteni.

## Selyem tapéta felrakása

- Fontos! A falak élének esetleges egyenletlensége ill. a sarkok nem pontos derékszöge miatt minden tapéta a kértnél nagyobb méretben (kb. 3-5 cm) kerül legyártásra! A tapétát a helyszínen egy olló vagy sniccer segítségével a kívánt méretre kell vágni!
- A több darabból álló tapétákat általában átfedéssel kell felragasztani, emiatt a felrakás előtt javasoljuk a tapéták padlón történő összeillesztését, hogy a felső, takaró felület legyen az egyenesre vágott él!
- **Tapétázáskor a falat kell kenni ragasztóval, nem a tapétát!**
- Különösen ügyelni kell arra, hogy a ragasztó ne kerüljön a tapéta felületére. Ha mégis megtörténik, a ragasztót egy puha rongy segítségével még a megszáradás előtt le kell törölni!
- A selyem tapéták súlya 330 g/nm, ezért a ragasztókötés erőssége különösen fontos.
- A tapéta extra vastagságú, luxus minőségű selyemszövet anyagból készül. A selyem tapéta ragasztásakor keletkezett nedvesség kifelé kevésbé, inkább csak a fal belseje felé tud eltávozni, így fokozott igénybevételnek kitéve a glettanyagot és az alapozást. Ezért különösen fontos nem felázó glettanyag használata és a fal típusához megfelelő ragasztó kiválasztása, annak megfelelő állagúra keverése! Egyéb esetben a glettanyag és a vakolat felázhat, amitől a tapéta felpúposodhat!
- A felrakás után a tapétára SEMMI ESETBEN SEM SZABAD MÁS ANYAGOT KENNI (pl. lakk) az esetleges nedvességtaszítás, fényesítés, tartósság miatt, mert a selyem tapétáról a lakk leperreg, illetve a lakk megmarja a tapéta felületét!

## A felrakás sajátosságaival megbízóként sem árt, ha tisztában vagyunk

- A glettelést megfelelő, a fokozott nedvesség hatására sem felázó glettanyaggal kell végezni!
- A felületi fénytörés miatt az alap teljesen sima, alaposan átcsiszolt, glettmorzsa-, zsír- és pormentesnek kell lennie!
- A fal túlzott szívóképességét legalább egyszeri, híg ragasztóval történő átkenéssel kell csökkenteni!
- Minden esetben kell jó minőségű makulatúra papírt használni. Lehetőleg teljesen leburkolva a falat, de minimum az illesztésekhez kell papír csíkokat ragasztani!
- Csak nehéz tapétához megfelelő, különösen erős Speciál ragasztót szabad használni!
- A sűrűre, szinte pudingszerűre kikevert ragasztót mindig tapétázó kefével kell a falra kenni. Tapétakenő gép használatát kerülni kell!
- A tapéta felületére esetlegesen kikerült ragasztót puha, tiszta, kissé nedves ronggyal azonnal el kell távolítani!
- A munkafelületet, tapétázó asztalt és a kezünket rendszeresen tartsuk tisztán!
- A tapéta felrakása után az egyenletes és megfelelő száradás érdekében kerülni kell a huzatot, illetve figyelni kell a szoba hőmérsékletére. Forró nyári napokon célszerű a munkát a délutáni, esti órákban végezni, hideg időben pedig legalább szobahőmérsékletet (18-23°C) kell biztosítani a helyiségben!